

**CODE PANNE POELE LASER QLIMA**

AFFICHAGE	DESCRIPTIF	CAUSES	REMEDES
E- 01	Appareil bousculé	1) L'appareil a été bousculé ou est de travers 2) Les cosses du <b>SAB*</b> sont oxydées 3) Le plateau inférieur est cabossé donc le <b>SAB*</b> vissé dessus est de travers	Bien replacer le poêle droit est le remettre en fonctionnement Remplacement du système anti-basculement Remplacement du plateau inférieur
E- 02	Pas d'allumage	1) Piston de l'évaporateur encrassé ou évaporateur H.S 2) Bougie d'allumage encrassé ou H.S 3) Témoin de flamme encrassé ou H.S 4) La pompe ne débite pas 5) Vérifier l'intervalle de la bougie et du témoin de flamme par rapport au le brûleur	Nettoyer le piston de l'évaporateur ou remplacer l'évaporateur Nettoyer la bougie d'allumage ou la remplacer Nettoyer le témoins de flamme ou le remplacer Remplacement de la pompe Bougie : 3 mm / Allumeur : 5 mm
E- 03 et E-13	Evaporateur encrassé	1) Piston de l'évaporateur encrassé 2) Témoin de flamme encrassé	Nettoyer le piston de l'évaporateur Nettoyer le témoin de flamme
E- 05	La bougie de l'évaporateur ne chauffe pas	1) Bougie de l'avaporateur H.S (le pétrole ne chauffe pas à l'interieur de l'évapo.) 2) Thermistance de l'évaporateur H.S	Remplacement de l'évaporateur Remplacement de l'évaporateur
E- 07 et E- 08	Temp. Ambiante trop élevé	1) Sonde de température pincé ou mal positionné 2) Sonde de température H.S (détecte une temp. Ambiante trop élevé)	Repositionner la sonde de température Remplacer la sonde de température
E- 09	Surchauffe	1) Filtre à air obturé ou bouché 2) Moteur ventilateur H.S 3) Limiteur de température H.S	Nettoyer le filtre à air Remplacement du moteur ventilateur Remplacement du limiteur de température
E-17	Aération manquante dans la pièce	1) Aération manquante dans la pièce 2) Détecteur de Co2 H.S	Respecter l'aération, la superficie de la pièce et la position du poêle Remplacement du détecteur Co2
F- 00	Surchauffe de l'évaporateur	1) Evaporateur H.S	Remplacement de l'évaporateur
F- 02	Défaut plaque électronique	1) Plaque électronique H.S	Remplacement de la plaque électronique
F- 06 et F- 07	Pas d'allumage	1) Evaporateur H.S	Remplacement de l'évaporateur
F- 0d	Anomalie de masse sur carrosserie	1) Masse pas correct	Vérifier fixation <b>SAB*</b> , limiteur de temp., Sonde de temp. et plaque élec.
Err	L'appareil se coupe	1) Pression sur le bouton ON/OFF (Faux contact)	Vérifier contact au niveau du bouton ON/OFF
Other	Anomalie de la plaque électronique	1) Coupure de courant (Ce message apparait quand le bouton ON/OFF est résté sur ON)	Redémarrer l'appareil

\*Système anti-basculement