

2) Installation du système CM900 RF

Veuillez suivre les illustrations et informations qui figurent ci-après, dans l'ordre indiqué, pour installer correctement le boîtier relais et le Chronotherm. En ce qui concerne les applications autres que les chaudières à gaz, pour activer les fonctions spéciales et pour voir les autres options disponibles du système, consultez la section 4) *Mode Installateur*.

2.1 Installation du boîtier relais BDR91

1

Le boîtier relais est un appareil RF. Pour obtenir les meilleures performances, installez-le dans un lieu dégagé. Maintenez une distance d'au moins 30 cm avec tout autre objet métallique, y compris des boîtiers muraux et l'enceinte de la chaudière.

Ne le placez pas sur des boîtiers muraux en métal.

2

Remarque : Ce boîtier relais ne contient pas de pièces qui peuvent être réparées ou remplacées. Son ouverture et son installation doivent être confiées à un installateur qualifié.

AVERTISSEMENT : Appareil sensible à l'électricité statique ! Ne touchez pas la carte électronique.

3 a.

b.

4

Brûleur (contrôle direct)

Chaudière

Vanne de zone

Vanne de zone

5

6

Remarque : Tous les câblages doivent être conformes aux réglementations de l'IEE.

PRECAUTION : Respectez les limites de température ambiante et de courant (consultez l'étiquette de câblage fixée au coffret relais)